

VAKUUM PAD

Vakuumtechnologie befestigt, ohne zu kleben

Tausende kleine Saugnäpfe machen das VAKUUM PAD zu einer perfekten Klebefläche, die sich immer und immer wieder lösen und fixieren lässt. Das macht es ideal für alles, was temporär befestigt werden soll.

Befestigen ohne Bohren & ohne Kleben

+ wiederverwendbar

+ innen & außen

+ UV- & wasserbeständig

spurlos wieder ablösbar*

KLETT

Klett und Velours für wiederholtes Ablösen & Befestigen



WAS GIBT'S ZU TUN?

- Fernbedienungen aufhängen
- Teppiche fixieren
- Gegenstände griffbereit platzieren

SO EINFACH GEHT'S



Oberfläche der Fernbedienung sowie der Wand reinigen.



Die Schutzfolien des VAKUUM PADs Velours ablösen und auf die Fernbedienung drücken.



Die Schutzfolie des VAKUUM PADs Klett ablösen. Das VAKUUM PAD Klett in der gewünschten Position an die Wand drücken.



Fernbedienung mit VAKUUM PAD Velours kann am VAKUUM PAD Klett angebracht und abgenommen werden.



Schmutziges VAKUUM PAD kann unter klarem Wasser gereinigt und nach Trocknung wiederverwendet werden.

*Auf glatten, ungestrichenen Flächen. Wandfarbe & Tapete können sich ggfs. ablösen.