




## Einteilige Verlängerungseinheiten

### Verlängerungseinheit für TAURUS® 1-4

für TAURUS® 1	<b>+35 mm:</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>146 4345</b>
für TAURUS® 1	<b>+85 mm:</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>146 4346</b>
für TAURUS® 1	<b>+135 mm:</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>146 4347</b>
für TAURUS® 2	<b>+35 mm:</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>145 8042</b>
für TAURUS® 2	<b>+85 mm:</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>146 4350</b>
für TAURUS® 2	<b>+135 mm:</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>146 4351</b>
für TAURUS® 2	<b>+185 mm:</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>146 4352</b>
für TAURUS® 3 und 4	<b>+35 mm:</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>145 7932</b>
für TAURUS® 3 und 4	<b>+85 mm:</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>145 7933</b>
für TAURUS® 3 und 4	<b>+135 mm:</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>145 7937</b>

			No.	
TAURUS® 1	+35 mm	1	143 5473	Stahlhülse
		2	145 7938	Zwischenstück
		3	146 4338	Zwischenbuchse
	+85 mm	1	143 5476	Stahlhülse
		2	145 7939	Zwischenstück
		3	146 4339	Zwischenbuchse
	+135 mm	1	143 5487	Stahlhülse
		2	143 5890	Zwischenstück
		3	143 5544	Zwischenbuchse
TAURUS® 2	+35 mm	1	143 5473	Stahlhülse
		2	145 7938	Zwischenstück
		3	143 6100	Zwischenbuchse
	+85 mm	1	143 5476	Stahlhülse
		2	145 7939	Zwischenstück
		3	143 5819	Zwischenbuchse
	+135 mm	1	143 5487	Stahlhülse
		2	143 5890	Zwischenstück
		3	143 5792	Zwischenbuchse
	+185 mm	1	143 5801	Stahlhülse
		2	146 4343	Zwischenstück
		3	146 4340	Zwischenbuchse
TAURUS® 3 - 4	+35 mm	1	143 5473	Stahlhülse
		2	145 7938	Zwischenstück
		3	143 5881	Druckbuchse
	+85 mm	1	143 5476	Stahlhülse
		2	145 7939	Zwischenstück
		3	143 5882	Druckbuchse
	+135 mm	1	143 5487	Stahlhülse
		2	143 5890	Zwischenstück
		3	143 5879	Druckbuchse

